



#### LLEGADAS Y SALIDAS

Las aeronaves con destino/salida a/desde el Aeródromo Municipal de Pozo Cañada, si disponen de transpondedor, lo codificarán con el código SSR 7000 si no se les ha asignado otro con anterioridad en ruta o al activar el plan de vuelo. En cualquier caso, establecerán contacto radio con Albacete APP en frecuencia 118.730 o con Albacete TWR en 122.105 antes de alcanzar el punto "SW" ABUZADERAS e informarán posteriormente en la frecuencia 129,975 de sus intenciones solicitando información de tráfico y siguiendo las rutas establecidas, manteniendo 3500' AMSL para incorporarse al circuito de tráfico de aeródromo o ascendiendo a 4000' AMSL para salir de este y dirigirse al punto "SW".

#### FALLO DE COMUNICACIONES

Las aeronaves con fallo de comunicaciones realizarán el circuito al Norte de la pista. Previamente, deberán hacer una pasada por la vertical de la pista a 4500' AMSL y orbitar al Norte de la pista, entre esta y la autovía A-30 sin cruzarla, manteniendo 4000' AMSL, para ser detectados en tierra y por las posibles aeronaves en el circuito normal. En ausencia de señales o personal en tierra, procederán al aterrizaje siguiendo el procedimiento normal con tráficos a la vista y cuando las condiciones lo permitan.

#### OBSERVACIONES

El punto "SW" (Coord. WGS84: 38° 45' 6,40" N - 1° 46' 50,50" W) se encuentra situado al Norte de la pedanía de ABUZADERAS que no podrá ser sobrevolada y que quedará siempre al Sur de la ruta a seguir por la aeronave.